

## 5. Tastatur

Pos.Nr.	Artikel Bezeichnung	Artikel Nr.
1	Plexiglas Wahltaste Xpress3	0020035417
2	Führungsblech Tastatur Xpress3	0020035418
3	Plexiglas Tastatur Xpress3	0020035419
4	Tastaturblech XPRESS	0020035420
5	Schraube M 4 x 20 TSP UNI 7688	VIT0000109
6	Grundblech Folientast. XPRESS	0020035421
7	Wahltaste Chrom XPRESS	0140014103XC
7		0140014103CM
7		0140014103
8	Rahmen Wahltaste	0140014016CA
8	Rahmen Wahltaste grau RAL7037	0140014016CK
8	Rahmen Wahltaste Grau Xpress3	0140014016CM
8	Rahmen Wahltaste Gelb MODA I	0140014016GC
8		0140014016IC
8		0140014016KA
8		0140014016KB
8		0140014016MA
8		0140014016PB
8		0140014016XC
8		0140014016
9	Rückgabefeder XL	0020018077
10	U-Scheibe 5,3 x 10 x 1 UNI 6592	VIT0003004
11	Stöpsel	0020018061
12	U-Scheibe 4,3 x 8 x 0,8 UNI 6592	VIT0003003
13	Zahnscheibe 4,3 DIN 6798	VIT0003103
14	Mutter M 4 DIN 934	VIT0004503
15	Gegenblech Folientast. XPRESS	0020035423
16		0020026109
17	Schraube 3,5 x 6,5 TCB	VIT0002009
100	Gegenbl. Folientast.Kpl.XPRESS	0020035422CL
101	Folientast.U.Tastat.Kpl.XPRESS	0020035416CL