

05 - Becherspender

Pos.	Code	Ersetzt durch	Beschreibung
1	0V2540		BECHERAUTOMAT
2	0V2552		BECHERBEHAELTER
3	0V2547		OBERE HUELSE
4	0V2548		HEBEL FUER MIKROSCHALTER
5	098305		SCHNECKE 70/71
6	0V2549		UNTERSETZTER MOTOR 3 G/M
7	098477		GEZAHNTER RING
8	092439		MIKROSCHALTER BECHER LEER
9	0V2546		MITTLERE GETRIEB
10	0V2541		UNTERE HUELSE
11	096355		MIKROSCHALTER DOSIERER -UL -
12	0V2550		ABDECKUNG MOTOR
13	093828		SCHRAUBE
14	0V2543		HEBEL-FEDER
15	0V2544		TASTER
15	260821		VERSCHIEBERHEBEL
16	0V2551		TASTER FUER BECHER 70/71
17	0V2542		TASTERACHSE
18	096904		STECKER ELASTISCH 1,5X8
19	259631		GETRIEBEMOTOR
20	0V2545		NOCKEN
20	260820		VERSCHIEBERNOCKEN
21	0V2816		BECHERVERTEILER 73/74
22	0V2983		BECHERARM 70/71 (SCHWARZ)
23	0V2703		TASTER FUER BECHER 73/74
24	0V1659		SCHNECKE DURCHM. 73-74
25	0V3314		TASTER FUER BECHER 73/74 -SCHWARZ
26	261129		NOCKE UND HEBEL KUPPLER