

4. Türe innen

Pos.Nr.	Artikel Bezeichnung	Artikel Nr.
1		0020035411
1	Türe XPRESS	0020035411CM
1	TÜRE XPRESS3	0020035411CX
2	ABDECKUNG DISPLAY XPRESS3	0020035425
3	Schalter Rot Becherwerk X2/Caffe Europa	ELE0002258
4		1010065068
5	Blindstopfen Gummi 21mm	GUA0010502
6	Rändelschraube Abdeckung CPU	4002010055
7	Abstandshalter Tastatur Xpress3	0020035315
8	Mutter M 4 DIN 934	VIT0004503
9	U-Scheibe 4,3 x 8 x 0,5 Kunststoff	VIT0003502
10	Abstandshalter Display Xpress3	0020035311
11	Tastaturblech XPRESS	0020035420
12	Zahnscheibe 4,3 DIN 6798	VIT0003103
13	Winkel Türkontaktschalter	0020035321
14	Schraube 3,5 x 6,5 TCB	VIT0002009
15	Abdeckung Wahltastatur Xpress3	0020035426
16	Schraube 3,5 x 9,5 TCB	VIT0002401
17	Zentrierbolzen Türe Xpress3	0020035314
18	Kunststoffführung LED Xpress3	0020035371
19	LED-Platine 9er Xpress3	SCH0006580