

## 4. Tastatur

---

<b>Pos.Nr.</b>	<b>Artikel Bezeichnung</b>	<b>Artikel Nr.</b>
1	Plexiglas Tastatur Silber Caffe Europa kpl.	0020038252DAR
1	Plexiglas Tastatur Schwarz Caffe Europa	0020038252NA
2	Wahltaste Rot	0020038254KA
2	Wahltaste Orange	0020038254IC
2	Wahltaste Grau	0020038254CF
2	Wahltaste Schwarz	0020038254NA
3	Feder Taste Luce	0020034311
4	Rahmen Tastatur Cafe Europa	0020038253
5	Folientastatur 18er Caffe Europa	0020038256
6	Halblech Folientastatur	0020038251